

**JK Fussbodenheizung GmbH
Checkliste - Vorarbeiten**

- Sämtliche Oberböden müssen vom Estrich entfernt sein
- Klebe und Teppichrückstände sind komplett zu entfernen
- Muss der Estrich geschliffen oder ausgeglichen werden, ist dies vorab zu erledigen. (Ausgleichmasse 3 Tage vorher aufbringen)
- Bei Holzestrichen muss eine Ausgleichmasse 2 - 3 mm stark 3 Wochen vor dem fräsen aufgebracht werden.
- Vor und Rücklauf muss, in entsprechender Dimension dort vorhanden sein, wo der Verteiler montiert werden soll.
- Wenn der Verteiler im Keller installiert werden soll, ist der Durchbruch vorzubereiten.
- Eine Steckdose 230 Volt sollte in der Nähe des Verteilers sein
- Für das Einfräsen benötigen wir 2 Stromkreise (Steckdosen) Die jeweils mit mindestens 16 Ampere abgesichert sind.
- Räume müssen komplett leer sein.

**Schleifreste werden von JK nicht entsorgt
Heizkörper werden nicht demontiert
Heizschlangen werden nicht von JK verschlossen**

Verschließen der Rohre bei Keramischen Oberbelag

Nachdem verlegen der Fußbodenheizung, sollten die Rohre mit einem Fliesen - Flexkleber (z.B. PCI Nanolight) verschlossen werden.

Verschließen der Rohre Oberbelag Parkett

Bei Parkett ist nach dem verschließen der Rohre, eine für Parkett geeignete Ausgleichmasse, in einer Schichtstärke von 3 mm aufzubringen. Wenn die Rohre mit der Ausgleichmasse geschlossen werden, sind diese vorab alle 2 - 3 Meter mit Fliesen Flexkleber zu fixieren.